

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Lightsys inbraakalarmsysteem! Deze Quick handleiding beschrijft de belangrijkste gebruikersacties van het systeem. Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op met uw installateur: EuroPreventie B.V. 0186-625777 of kijk op www.europreventie.nl.



| | |
|---|---|
| Geheel inschakelen | Code > |
| Gedeeltelijk Inschakelen | Code > |
| Uitschakelen van het systeem en Uitschakelen bij een alarm | Code> |
| Partitie Geheel inschakelen | Code > > Partitie Nummer > |
| Partitie Gedeeltelijk Inschakelen | Code > > Partitie Nummer > |
| Partitie Uitschakelen | Code> > Partitie Nummer > |
| Dwang Uitschakeling | Dwangcode > |
| Paniekalarm | Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden |
| Brandalarm | Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden |
| Medisch Alarm | Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden |
| Quick Zones Ovebruggen | Code > [Zonenummer] |
| Definiëren Volg Mij | [Code] [Volg Mij] [Definiëren] |
| Bekijk van fout | [Code] [Bekijk] [Fout] |
| Zicht Gebeurtenissen Logboek | [Code] [Gebeurtenissen Logboek] |
| Keypad Belfunctie Aan/Uit | [Code] [Activiteiten] [Keypad geluid] [Belfunctie] |
| Gebruikers Codes | [Code] [Codes/Tags] [Definiëren] |
| Loop Test | [Code] [Onderhoud] [Loop Test] |

Indicators:



Stroom (Voeding):

Aan: Power OK, Uit Fout

Uit: Geen stroom

Knippert Snel: Systeem is buiten werking



(Gereed):

Aan: gereed om te worden ingeschakeld.

Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld.

Knippert Langzaam: het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingangs-/uitgangszone open staat.



(Arm) / ROOD LED

Aan: Systeem is ingeschakeld (Away or Gedeeltelijk)

Uit: Systeem is niet ingeschakeld

Knippert Langzaam:

Systeem is in Uitgang-vertraging

Snel Knippert: Alarm



Sabotage (Tamper):

Aan: Tamper alarm

Uit: Niet tamper alarm



(Gedeeltelijk /

Bypass):

Aan: Systeem armed at Gedeeltelijk / Overbruggen zone in het systeem

Uit: Niet zones

overbruggen



(Brand):

Aan: Brandalarm

Uit: Niet brandalarm

Knippert: Brand Fout

Edit Gebruikercode

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op
2. Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door
3. Blader naar de optie Codes/Tags >
4. Ga naar Kiezen en druk op
5. Selecteer een gebruiker en druk op
6. Selecteer Edit Code en druk op
7. Voer de nieuwe code, gevolgd door
8. Te bewerken gebruiker label ga naar Edit Label en voer label.
9. Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

Toewijzen Proximity Tag

1. Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.
2. Selecteer (Her) lezen tag en druk op
3. Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van het keypad.